

TA Triumph-Adler SCAN SYSTEM (D)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Información de marcas

- Microsoft, Windows, Windows NT e Internet Explorer son marcas registradas de Microsoft Corporation of America, tanto en América como en otros países.
- Windows Me e Windows XP son marcas comerciales de Microsoft Corporation.
- Ethernet es una marca registrada de Xerox Corporation.
- IBM e IBM PC/AT son marcas comerciales de International Business Machines Corporation of America.
- Adobe y Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.
- PaperPort es una marca registrada de ScanSoft Inc. of America, tanto en América como en otros países.

Todos los demás nombres de empresas y productos mencionados en este manual de instrucciones son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas. Por consiguiente, las denominaciones TM y ® no se emplearán en este manual de instrucciones.

Todos los derechos reservados. Sin permiso por escrito del editor, ninguna parte de este material puede reproducirse ni transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, la grabación o cualquier sistema de memorización y recuperación de la información.

Limitación legal sobre el copiado

- Puede estar prohibida la copia del material protegido por derechos de autor, si no se ha recibido el permiso del propietario de los derechos de autor.
- Está prohibida bajo cualquier circunstancia la copia de billetes nacionales o extranjeros.
- Puede estar prohibida la copia de otros elementos.

Acerca de este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones se deberá leer cuando la tarjeta de interfaz de escáner esté instalada y su copiadora vaya a utilizarse como un escáner de red. Este manual explica los procedimientos de instalación y otras operaciones relacionadas con la máquina.

Como la instalación necesaria para utilizar la copiadora a modo de escáner puede cambiar dependiendo del entorno de utilización de la computadora conectada, lea las secciones relacionadas con el entorno específico de su computadora y realice los procedimientos de instalación apropiados explicados aquí.

Este manual de instrucciones también deberá leerse y utilizarse junto con los manuales de instrucciones apropiados <Functions Edition (Edición de funciones)> (Manual en línea) que se encuentran en los CD-ROMs suministrados. El manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> explica cómo escanear, varios métodos de ajuste y los procedimientos de operación desde una computadora.

Utilización del manual de instrucciones <Functions Edition (Edición de funciones)> (Manual en línea)

Los CD-ROMs incluidos con este producto contienen el manual de instrucciones <Functions Edition (Edición de funciones)> (Manual en línea) en un formato de archivo PDF (formato de documento portátil).

El manual de instrucciones <Functions Edition (Edición de funciones)> (Manual en línea) explica cómo utilizar las aplicaciones requeridas cuando usted utiliza su copiadora como un escáner de red. El contenido principal de los CD-ROMs es el siguiente:

- Introducción del sistema de escáner de red
- Explicación de los procedimientos de ajuste cuando se utiliza un examinador web de Internet
- Explicación de los procedimientos de ajuste en el escáner
- Explicación de las utilidades adjuntadas
 - Scanner File Utility
 - Address Book
 - Address Editor
 - TWAIN Source
 - DB Assistant
 - Herramientas de configuración

• Abertura del manual en línea

Realice los procedimientos siguientes para abrir y ver el manual en línea.

1. Inserte el CD-ROM apropiado en la unidad CD-ROM de su computadora. La pantalla del menú principal para la instalación aparecerá automáticamente.
2. Haga clic en [Documentos] en el [Menú principal] para tener acceso al manual en línea deseado y poder verlo.

* Para tener acceso al manual en línea deberá instalarse Adobe Acrobat Reader en su computadora. El software Adobe Acrobat Reader 4.05 va incluido en los CD-ROMs entregados con este producto, y puede instalarse directamente desde ellos a su disco duro.

Importante:

- El uso de materiales escaneados que se encuentren protegidos legalmente por las leyes de los derechos de autor, como pueden ser, por ejemplo, documentos, partituras musicales, imágenes, impresiones de cuadros, mapas, dibujos y fotografías, con otro fin que no sea el de usarlos usted mismo o en su casa, o usarlos con fines similares, está prohibido por las leyes de protección de los derechos de autor si no se dispone del permiso del propietario legal de tales derechos.

La simple exploración de los artículos siguientes pueda dar como resultado una penalización legal:

- Billetes de banco, monedas, títulos emitidos por el gobierno, bonos nacionales, bonos locales, divisas y títulos extranjeros, sellos postales sin utilizar, tarjetas del gobierno, sellos del gobierno y títulos regulados por la ley de impuestos sobre licores.

Otros artículos que no debe escanear:


- También se recomienda que no intente escanear pasaportes emitidos por el gobierno, ni tampoco licencias, permisos, carnés de identidad, títulos, billetes de viaje, pases, libritos de billetes y cupones para comidas emitidos por organizaciones públicas o privadas.

Conexión

Para utilizar esta máquina como un escáner tienen que seguirse los procedimientos siguientes.

Conecte el escáner a su computadora


<Ejemplo de conexión>



Conexión del escáner a su red de computadoras con un cable de red (100BASE-TX y 10BASE-T) **Página 2-2**



Realice la operación deseada en el escáner




Ajustes básicos del escáner (registro del nombre del anfitrión y de la dirección IP, etc.) **Página 2-2**

Registro y edición de la información del usuario (registro de un usuario nuevo) **Página 2-3**



Realice la operación deseada en su computadora



Instalación de varios softwares (incluidos en el disco CD-ROM suministrado)

Scanner File Utility

Guarda la imagen escaneada como un archivo de datos en su computadora.

TWAIN Source

Le permite utilizar las imágenes escaneadas en una aplicación compatible con TWAIN.

Address Book

Una libreta de direcciones personal a la que usted podrá acceder desde el panel de operaciones del escáner.

Address Editor (Herramienta de administración)

Le permite registrar y editar la libreta de direcciones compartida, hacer ajustes relacionados con la red y cambiar varios ajustes predeterminados.

DB Assistant (Herramienta de administración)

Le permite registrar y hacer los ajustes de a información de datos relacionada con las imágenes escaneadas.

- Consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> para obtener una información más detallada del software suministrado.




¡Ya está listo para escanear!

1. Preparaciones	1-1
1-1 Nombre de las piezas	1-1
• Cuerpo principal	1-1
• Panel de operaciones	1-2
1-2 Accesorios	1-3
1-3 Utilidades y otro software (el contenido principal de los DC-ROMs incluidos)	1-3
1-4 Items requeridos	1-3
 2. Instalación	 2-1
2-1 Instalación del escáner	2-1
(1) Resumen y configuración de la red	2-1
(2) Conexión del escáner a su red de computadoras	2-2
(3) Ajustes desde el panel táctil	2-2
2-2 Instalación del software de escáner	2-8
(1) Requerimientos del sistema	2-8
(2) Instalación del software	2-8
(3) Instalación de las utilidades	2-9
(4) Instalación de TWAIN Source	2-9
 3. Ejecución de las operaciones necesarias en el escáner	 3-1
3-1 Escaneado con las funciones de escaneado a PC y envío de correo electrónico	3-1
(1) Antes de utilizar la función de escaneado a PC	3-1
(2) Antes de utilizar la función de correo electrónico	3-1
(3) Cómo escanear con las funciones de escaneado a PC y envío de correo electrónico	3-1
3-2 Escaneado con TWAIN	3-5
• Cuando realice la operación de escaneado en el escáner	3-5
• Cuando realice la operación de escaneado en su computadora	3-5
3-3 Ajuste de la función Conexión Base de Datos	3-6
(1) Preparaciones	3-6
(2) Como ajustar la función Conexión Base de Datos	3-6
 4. Localización de averías	 4-1
4-1 Mensajes de error	4-1
 5. Specifications	 5-1
5-1 Especificación del escáner	5-1


1. Preparaciones

1-1 Nombre de las piezas

• Cuerpo principal



- ① Cubierta de originales
Abra y cierre esta cubierta cuando coloque un original en la pantalla.
- ② Pantalla
Ponga el original que va a ser escaneado con la cara impresa hacia abajo en la parte trasera izquierda de la pantalla.
- ③ Líneas indicadoras del tamaño de los originales
Asegúrese de alinear los originales con estas líneas cuando los coloque en la pantalla.




- ④ Panel de operaciones
Realice las operaciones aquí.
- ⑤ Interruptor principal
Ponga este interruptor en la posición de encendido (|) para utilizar el escáner.
- ⑥ Conector de interfaz de escáner
Utilícelo para conectar el escáner a la red de computadoras mediante un cable 10BASE-T o 100BASE-TX.
* No intente NUNCA retirar la tarjeta de interfaz de escáner.

* Las figuras de arriba muestran una máquina de 45 ppm


1. Preparaciones

• Panel de operaciones




- ① Tecla de ajuste predeterminado (*)
Pulse esta tecla cuando quiera cambiar los ajustes predeterminados para el escáner, y cuando quiera registrar usuarios nuevos.
- ② Tecla de reposición
Pulse esta tecla cuando quiera cancelar ajustes predeterminados y de escaneado, y también cuando quiera cancelar computadoras y carpetas de destino seleccionadas.
- ③ Tecla de inicio
Pulse esta tecla cuando quiera iniciar, o continuar, el escaneado de originales.
- ④ Teclado
Utilice estas teclas cuando quiera introducir un valor deseado para uno de los varios ajustes.
- ⑤ Panel táctil
Indica el estado de la máquina y los valores de cada ajuste, y contiene teclas de operación. Las teclas que aparecen en el panel táctil para realizar operaciones se indican en este manual de instrucciones con comillas dobles, y a usted se le indicará que las “toque” en lugar de “pulsarlas”. (Por ejemplo: Toque la tecla “xxx”).
- ⑥ Tecla del escáner/Indicador del escáner
Pulse esta tecla cuando esté instalado el juego de escáner de red opcional en su máquina y usted quiera cambiar al modo de operación del escáner. El indicador del escáner se enciende cuando la máquina está en el modo de funcionamiento de escáner.

(Pulgadas)



(Métrica)



• El panel táctil en el modo de funcionamiento de escáner

- ⑦ Tecla “A e-mail”
Toque esta tecla cuando quiera enviar datos de imagen escaneada como archivo adjunto en un mensaje de correo electrónico.
- ⑧ Tecla “Envío a PC”
Toque esta tecla cuando quiera guardar datos de imágenes escaneadas como un archivo en su computadora.
- ⑨ Tecla “TWAIN”
Cuando inicie la operación de escaneado desde una aplicación compatible con TWAIN, toque esta tecla para entrar en el modo TWAIN y luego coloque el original, y la conexión de la aplicación se realizará de una forma más segura.
- ⑩ Tecla “Editar libro dir”
Toque esta tecla cuando quiera editar la libreta compartida y cambiar información del usuario.
- ⑪ Tecla “Reporte de envío dato”
Toque esta tecla cuando quiera ver el registro de transmisión para los datos escaneados con las funciones “Envío de correo electrónico”, “Escaneado a PC” y “Conexión Base de Datos”.
- ⑫ Tecla “Base dat. Conexión (Conexión Base datos)”
Toque esta tecla cuando se memorizan los datos de imagen en su computadora, para agregar información a ese archivo.

1-2 Accesorios

Antes de utilizar el escáner por primera vez, verifique que los accesorios siguientes se incluyan con este producto.

- 1 CD-ROM (Scanner Library)
- 1 CD-ROM (Aplicación compatible con TWAIN)
- Manual de instrucciones

1-3 Utilidades y otro software (el contenido principal de los DC-ROMs incluidos)

- **CD-ROM (Scanner Library)**
 - Scanner File Utility
 - TWAIN Source
 - Address Book
 - Address Editor
 - DB Assistant
 - Herramientas de configuración
 - Acrobat Reader 4.05
 - Manual en línea
- * Consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> de este manual de instrucciones para obtener información sobre cómo utilizar las utilidades incluidas y otro software.
- **CD-ROM (Aplicación compatible con TWAIN)**
 - PaperPort

1-4 Items requeridos

Deberá tener a mano uno de los cables siguientes adecuado para el entorno de red de su computadora.


- Cable 100BASE-TX (tipo blindado)
- Cable 10BASE-T (tipo blindado)
- * Asegúrese de que el cable 10BASE-T o 100BASE-TX que usted utilice sea un cable blindado.

2. Instalación

2-1 Instalación del escáner

(1) Resumen y configuración de la red

Ejemplo de modos de transmisión para los datos escaneados utilizando el Sistema de escaneo (B) y el software requerido. El software indicado en los recuadros de líneas gruesas de la ilustración se incluye con este producto. Instale el software apropiado a su entorno de funcionamiento y a sus necesidades.



* Los datos de imagen recibidos a través del escaneo a PC y del envío de correo electrónico se pueden utilizar también con PaperPort.

* Consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> para obtener información sobre cómo utilizar las utilidades incluidas y otro software.


(2) Conexión del escáner a su red de computadoras

- 1 Desconecte (O) el interruptor principal ubicado en el lado izquierdo de la coiadora.

PRECAUCIÓN:


Ponga SIEMPRE el interruptor principal del escáner en la posición de apagado ANTES de conectar el cable de la red.

* Las figuras de abajo muestran una máquina de 45 ppm.




- 2 Conecte un cable 10BASE-T o 100BASE-TX al conector de interfaz ubicado en la parte trasera del lado derecho del escáner.

* No intente NUNCA retirar la tarjeta de interfaz del escáner.



- 3 Vuelva a poner el interruptor principal del escáner en la posición de encendido (I).

**(3) Ajustes desde el panel táctil**


Esta sección explica los ajustes predeterminados y también los procedimientos de registro del usuario requeridos para utilizar el escáner. Si utiliza el software incluido con este producto, será posible realizar los ajustes indicados a continuación desde un examinador web de Internet, o desde el software Address Editor, desde una computadora que esté conectada a la misma red que el escáner. Consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> para obtener una información más detallada.

NOTAS


- Las direcciones de la red que deberán registrarse aquí cambiarán dependiendo del entorno de su red. Consulte al administrador de su red ANTES de realizar este ajuste.
- Si está utilizando un servidor DHCP para configurar automáticamente las direcciones de la red, no necesitará cambiar la dirección IP y la máscara de red secundaria porque la configuración del servidor DHCP ya ha sido activada como ajuste predeterminado de fábrica.

• Ajustes básicos del escáner

- 1 Pulse la tecla de ajuste predeterminado (*). Aparecerá la pantalla Ajustes por defecto.



- 2 Toque la tecla "Escaner omision". Aparecerá la pantalla de introducción de contraseña.



2. Instalación

- 3** Utilice las teclas numéricas del teclado para introducir el número de contraseña del administrador. El ajuste predeterminado de fábrica para la máquina de 45 ppm es “4500”, para la máquina de 55 ppm es “5500” y para la máquina de 63 ppm es “6300”.

- * Si el número introducido concuerda con el registrado aparecerá el Menu ajustes escaner.
- * Usted puede cambiar el número de contraseña del administrador como usted quiera. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su copiadora.

Introduzca numero de administrador

Cerrar

■ □ □ □

- 4** Toque la tecla “Sistema Basico”. Aparecerá la pantalla Sistema Basico. Si aparece “No se puede explorar (NO PUEDE USAR EXPLORADOR)”, el panel táctil volverá a la pantalla Ajustes por defecto. Espere un rato (2 minutos aproximadamente) y luego vuelva a tocar la tecla “Sistema Basico”.

Ajustes por defecto

Menu ajustes escaner

Cerrar

Sistema Basico Usuario registrar

Ajustes por defecto

- 5** Utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el ajuste que desee cambiar y luego toque la tecla “Cambiar n°”. Aparecerá la pantalla de introducción de caracteres.

- A continuación se explica el procedimiento para registrar el nombre del anfitrión del escáner. Siga este procedimiento básico cuando cambie otros ajustes.

(Pulgadas)

Ajustes por defecto

Sistema Basico

Cerrar

Menu por defecto	Modo de ajustes
Nombre principal	(Sin registro)
Dirección IP	(Sin registro)
Subnet mask	(Sin registro)
Gateway predeterm.	(Sin registro)
SMTP	(Sin registro)

▲ Arriba ▼ Abajo

Cambiar n°

Ajustes por defecto - Menu ajustes escaner

(Métrica)

Ajustes por defecto

Sistema Basico

Cerrar

Menu por defecto	Modo de ajustes
Nombre principal	(Sin registro)
DIRECCION IP	(Sin registro)
SUBNET-MASK	(Sin registro)
Gateway predeterm.	(Sin registro)
SMTP	(Sin registro)

▲ Arriba ▼ Abajo

Cambiar n°

Ajustes por defecto - Menu ajustes escaner

- 6** Toque las teclas apropiadas del teclado visualizado para introducir el nombre de anfitrión del escáner. Verifique el nombre introducido y, una vez de asegurarse de que sea correcto, toque la tecla “Final”. El panel táctil volverá a la pantalla Sistema Basico. Toque la tecla “Parar” si desea cancelar la operación y volver al ajuste anterior.

Introducir nombre de servidor

Parar

12345678901234567890123456789012

Limite:32 caracteres incluido#

Volw Borr

! " # \$ % & ' () * + - =

q w e r t y u i o p []

a s d f g h j k l ; : , . / _

Cambio

Espacio

Final

• Registro y edición de la información del usuario

A continuación se explica el procedimiento para utilizar el panel táctil del escáner para registrar y editar información del usuario. El registro de la información del usuario también se puede realizar desde un examinador web de Internet, y también utilizando el software Address Editor.

- 7** Realice los pasos 1 a 3 de “Ajustes básicos del escáner” y luego toque la tecla “Usuario registrar” en el Menu ajustes escaner (mostrado en la pantalla del paso 4). Aparecerá la pantalla Regis/Borrar usuario.

Ajustes por defecto

Menu ajustes escaner

Cerrar

Sistema Basico Usuario registrar

Ajustes por defecto

- 8** Si desea cambiar información del usuario registrada previamente, utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el nombre del usuario cuya información desea cambiar y toque la tecla “Cambiar contraseña”. Si se ha registrado una contraseña (consulte “Información de registro del usuario” en la página 2-6) para ese usuario, introduzca la contraseña registrada. Aparecerá la pantalla Correcta info usuar.

Si desea borrar un usuario registrado, utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el nombre del usuario que desee borrar y luego toque la tecla “Borrar”.

Regis/Borrar usuario

Finalizar

Usuario
001 ▲ UserNameA
002 ▲ UserNameB
003 ▲ UserNameC
004 ▲ UserNameD
005 ▲ UserNameE

▲ Arriba ▼ Abajo

Cambiar contraseña Borrar

Ajustes por defecto - Menu ajustes escaner

- 9** Utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el ajuste que desea cambiar y luego toque la tecla “Cambiar n°”. Aparecerá la pantalla de cambio de ajustes. Introduzca la información correspondiente según los ajustes, etc. mostrados en el panel táctil.


- Para obtener más información sobre cómo introducir caracteres, consulte el manual de instrucciones de su copiadora.

• Edición de la libreta de direcciones compartida

A continuación se explica el procedimiento de utilización del panel táctil para editar la libreta de direcciones compartida.

- * Utilizando este procedimiento también se pueden registrar direcciones nuevas en la libreta de direcciones.
- * El registro en la libreta de direcciones compartida puede realizarse desde un examinador web de Internet y también desde el software Address Editor.

- 10** Pulse la tecla del escáner para visualizar la pantalla Seleccionar función escáner.



- 11** Toque la tecla “Editar libro dir”. Aparecerá la pantalla de introducción del nombre del usuario.

(Pulgadas)

(Métrica)

- 12** Introduzca su número de usuario y luego toque la tecla “Entrar”. Aparecerá la pantalla Editar libro direcc.

(Consulte el paso 8 de la página 2-3.)

- * Si registró una contraseña durante el registro del usuario, introduzca la contraseña registrada.

- 13** Seleccione la libreta de direcciones compartida que desee editar. Aparecerán la pantalla de registro y edición para la libreta de direcciones.

- * Si desea cambiar su información de usuario, toque la tecla “Cambiar contraseña” y registre la información deseada. (Consulte el paso 9 de la página 2-4.)

- 14** Si desea registrar un destino nuevo en la libreta de direcciones, toque la tecla “Registrar nuevo dest”. Si desea registrar un nuevo grupo de destinos, o añadir un destino a un grupo registrado previamente, toque la tecla “Registrar nuevo grup”. Si está registrando un destino nuevo, vaya al paso siguiente. Si está registrando un grupo de destinos nuevos, vaya directamente al paso 16. Si desea cambiar la información para un destino registrado previamente, utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el nombre del destino cuya información desee editar. Y luego toque la tecla “Corregir info dest” y cambie la información deseada. Si desea borrar un destino registrado, utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el nombre del destino que usted desee borrar, y luego toque la tecla “Borrar”.

- * La pantalla de muestra de abajo es la pantalla de edición de la libreta de direcciones compartida desde la función de escaneo a PC.

- 15

Registro de destino

Utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el ajuste para el cual desea registrar información y luego toque la tecla “Cambiar n°”. Aparecerá la pantalla de ajuste de cambio.

Introduzca la información correspondiente de acuerdo con los ajustes, etc. mostrados en el panel de toque. Una vez terminada la introducción de la información correspondiente, toque la tecla “Completar entrada” y el destino se registrará.

Edite. inf. dirección

Parar

Lista de regist.:Libro dir.enviar a PC

Fijar datos	Fijar valores
Dir IP y nombre servidor	(Sin registro)
Nombre a visualizar	(Sin registro)
No. carpeta en memoria	(Sin registro)

Cambiar n°

▲

▼

Completar entrada

Información

N° de registro 75/100

- 16

Registro de grupo

Toque la ficha “Información” y se visualizarán los nombres de los grupos registrados.

Si desea cambiar un nombre registrado, utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el nombre que desea editar y luego toque la tecla “Cambiar n°”.

Toque la ficha “Destino” y los miembros registrados actualmente de ese grupo se visualizarán.

Si desea añadir un miembro al grupo, toque la tecla “Cambiar n°”. Aparecerá la pantalla de añadir miembros. Utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el miembro que desee añadir a ese grupo y luego toque la tecla “Añadir”. Una vez que haya terminado de añadir números, toque la tecla “Completar entrada” y seleccione el(los) miembro(s) que va a añadir al grupo.

Registrar nuevo grup

Parar

Lista de regist.:Libro dir.enviar a PC

Fijar datos	Fijar valores
▲ UserNameA	010.255.000.000
▲ UserNameB	010.255.000.005
▲ UserNameC	010.255.000.055

Cambiar n°

▲

▼

Completar entrada

Información

Destino

N° de registro 75/100

• Información de registro del usuario

Direcciones de correo electrónico	Cuando utiliza la función de envío de correo electrónico para enviar datos por correo electrónico y la persona que los recibe hace clic en Responder en respuesta a ese mensaje, ésta es la dirección a la que se enviará la contestación. Si se produce un error durante el escaneado a PC o el envío de correo electrónico, el aviso del error se enviará también a la dirección registrada aquí.
Dirección IP o nombre de anfitrión	Si selecciona "Memorice PC usuario" cuando designa el destino bajo la función de escaneado a PC, los datos de la imagen escaneada se enviarán a la computadora con esta dirección IP (o nombre de anfitrión).
Nombre para visualizar	Éste es el nombre que se visualiza para seleccionar un usuario. Asegúrese de registrar aquí un nombre apropiado.
Contraseña de usuario	Ésta es la contraseña que se introduce cuando se selecciona un usuario. (No es necesaria para registrar una contraseña.) * La contraseña puede tener un máximo de 8 números.
Número de carpeta para guardar	Éste es el número registrado de la carpeta de destino cuando se selecciona "Memorice PC usuario". Utilice Scanner File Utility para realizar los ajustes apropiados para la carpeta que será registrada con este número. * Para el procedimiento de seleccionar "Memorice PC usuario", consulte "Escaneado con las funciones de escaneado a PC y envío de correo electrónico" en la página 3-1. * El número de la carpeta de destino puede tener un máximo de 3 dígitos (001 – 100) * Sólo la carpeta de destino puede registrarse en el propio escáner.

• Información de registro de destino

Dirección de correo electrónico	Cuando utilice la función de envío de correo electrónico, los datos de la imagen se adjuntarán a un mensaje de correo electrónico y se enviarán a esta dirección.
Dirección IP o nombre de anfitrión	Cuando utilice la función de escaneado a PC, los datos de la imagen se enviarán a la computadora con esta dirección IP (o nombre de anfitrión).
Nombre para visualizar	Éste es el nombre que se visualizará en la libreta de direcciones.
Número de carpeta para guardar	Éste es el número registrado de la carpeta de destino cuando se utiliza la función de escaneado a PC. Utilice Scanner File Utility en la computadora de destino para realizar los ajustes apropiados para la carpeta que será registrada con este número.
Añadir destino	Cuando registre grupos, haga clic en este botón cuando desee añadir un destino de la libreta de direcciones compartida a un grupo seleccionado.

NOTA

Para que los usuarios del escáner creen y utilicen su propia libreta de direcciones personal será necesario instalar el software Address Book en la computadora de ese usuario. Una vez instalado, y después de registrar la información de destino y reiniciar el software, la libreta de direcciones personal estará lista para ser utilizada.


2. Instalación

• Fecha/hora y diferencia de hora


Ajuste la información del área requerida para la función de envío de correo electrónico.

La hora del día a la que el correo electrónico se envía desde el escáner se incluye en el encabezamiento de ese mensaje de correo electrónico como hora de la transmisión. Siga el procedimiento siguiente para poner la fecha y la hora de su área, así como también la diferencia de hora con relación a GMT (hora de Greenwich).

- 1 Pulse la tecla de ajuste predeterminado (*). Aparecerá la pantalla Ajustes por defecto.




- 2 Toque la tecla "Maquina omision". Aparecerá la pantalla Default de máquina (Maquina por defecto).




- 3 Utilice las teclas del cursor "▲" y "▼" para seleccionar "Diferencia de tiempo" y luego toque la tecla "Cambiar n°". Aparecerá la pantalla de ajuste de diferencia de hora.


(Pulgadas)



(Métrica)




- 4 Utilice las teclas "+" y "-" para cambiar el ajuste como desee. Toque la tecla "Cerrar" para registrar el cambio en ese ajuste.



- 5 Utilice las teclas del cursor "▲" y "▼" para seleccionar "Fecha/Hora" y luego toque la tecla "Cambiar n°". Aparecerá la pantalla de ajuste de fecha/hora.


(Pulgadas)



(Métrica)



- 6 Utilice las teclas "+" y "-" para cambiar el ajuste como desee. Toque la tecla "Cerrar" para registrar el cambio en ese ajuste.



* Asegúrese de ajustar primero la diferencia de hora y luego la fecha y la hora.

* Para cambiar los ajustes de "Hora verano" y "Fecha/Hora", el ajuste de "Hora verano" deberá invalidarse.

2-2 Instalación del software de escáner

(1) Requerimientos del sistema

PC		IBM PC/AT o compatible
OS		Windows 95 (OSR2), Windows 98 (Segunda edición), Windows NT 4.0 (Service Pack 5), Windows 2000, Windows Me o Windows XP
Entorno del sistema	CPU	Pentium a 133 MHz o más rápido
	RAM	64 MB o más
	HDD	20 MB o más
Entorno recomendado	CPU	Celeron a 266 MHz o más rápido
	RAM	64 MB o más
	HDD	300 MB o más
Unidad CD-RM		1 unidad
Cable Ethernet		10BASE-T o 100BASE-TX

(2) Instalación del software

Con este escáner de red se encuentran disponibles cuatro funciones principales.

Realice el procedimiento siguiente para instalar en su computadora la utilidad requerida que sea apropiada a la aplicación y al sistema operativo empleado en su computadora.

• Escaneado a PC

Almacena los datos de imagen de los originales escaneados como un archivo en una carpeta deseada de su computadora. Instale Scanner File Utility en la computadora correspondiente para utilizar esta función.

* Se necesita registrar la carpeta para guardar en su computadora y también en el escáner de destino. Para obtener información sobre cómo hacer los ajustes desde un examinador web de Internet, así como también para cada utilidad, consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> de este manual de instrucciones.

• Envío de correo electrónico

Envía los datos de imagen de los originales escaneados al aparato receptor deseado como un archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico.

* Se necesita registrar en el escáner los ajustes del servidor SMTP correspondientes. Para obtener información sobre cómo hacer los ajustes desde un examinador web de Internet, así como también para cada utilidad, consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> de este manual de instrucciones.

• TWAIN

Permite hacer la conexión al escáner desde una aplicación compatible con TWAIN según los procedimientos de esa aplicación particular. Instale TWAIN Source en la computadora que contiene la aplicación para utilizar esta función.

• Conexión Base de Datos

Permite agregar información al archivo de datos para escanear originales y memorizar el resultado en una carpeta especificada utilizando esta función especificada en su computadora. El método de envío de datos utilizando esta función es el mismo que para la función "Escaneado a PC".

* Para obtener información más detallada sobre cómo usar el DB Assistant, el Scanner File Utility o su examinador web de Internet para utilizar la función Conexión Base de Datos (agregado de información de archivo en el archivo de datos escaneados), consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> de su manual de instrucciones.

2. Instalación

(3) Instalación de las utilidades


Las utilidades siguientes se encuentran en el CD-ROM que va incluido con este producto.

* Consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> de este manual de instrucciones para obtener información sobre cómo utilizar las utilidades incluidas.

- Scanner File Utility
- Address Book
- Address Editor (Herramienta de administración)
- DB Assistant (Herramienta de administración)

- 1** Inicie Windows.
* Abandone cualquier aplicación que esté ejecutándose actualmente.

- 2** Inserte el CD-ROM incluido con este producto en la unidad CD-ROM de su computadora. Aparecerá la pantalla del menú principal.
* Si la pantalla mostrada abajo no aparece a pesar de insertar correctamente el CD-ROM en su unidad, abra la ventana [Mi PC] en el escritorio y haga doble clic en el icono del CD-ROM.



- 3** Haga clic en [Utilidades de escáner] en el menú principal.
- 4** Haga clic en el nombre de la utilidad que quiera instalar. Aparecerá la ventana de instalación para esa utilidad. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar la utilidad seleccionada.

(4) Instalación de TWAIN Source

Para escanear originales utilizando PaperPort, ANTES de instalar la aplicación PaperPort deberá instalarse TWAIN Source.

- 1** Inicie Windows.
* Abandone cualquier aplicación que esté ejecutándose actualmente.
- 2** Inserte el CD-ROM incluido con este producto en la unidad CD-ROM de su computadora. Aparecerá la pantalla del menú principal.
* Si la pantalla mostrada abajo no aparece a pesar de insertar correctamente el CD-ROM en su unidad, abra la ventana [Mi PC] en el escritorio y haga doble clic en el icono del CD-ROM.



- 3** Haga clic en [TWAIN Source] en el menú principal.
- 4** Aparecerá la pantalla de selección de modelos. Seleccione el modelo de escáner que esté utilizando.
- 5** Cuando aparezca la ventana de instalación, siga las instrucciones de la pantalla para instalar TWAIN Source.

3. Ejecución de las operaciones necesarias en el escáner

3-1 Escaneo con las funciones de escaneo a PC y envío de correo electrónico

(1) Antes de utilizar la función de escaneo a PC

Asegúrese de realizar los ajustes siguientes para utilizar Scanner File Utility.

1. Instale Scanner File Utility en la computadora de destino.
2. Ejecute Scanner File Utility y registre la carpeta de destino para los datos de imagen escaneados.

3. Registre la dirección IP, el nombre de registro y el número de destino de la computadora de destino en el escáner.

* Asegúrese de introducir en el campo del número de carpeta para guardar el mismo número que el de la carpeta para guardar (001 – 100) que fue registrado en Scanner File Utility.


Consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> para obtener una información más detallada.

(2) Antes de utilizar la función de correo electrónico

Asegúrese de registrar el nombre del destino y la dirección de correo electrónico.


(3) Cómo escanear con las funciones de escaneo a PC y envío de correo electrónico

- 1 Pulse la tecla del escáner para visualizar la pantalla Seleccionar función escanear.




- 2 Toque la tecla "A e-mail" o la tecla "Envío a PC" según sea apropiado. Aparecerá la pantalla Seleccionar nombre de remitente.

(Pulgadas)



(Métrica)



- 3 Utilice las teclas del cursor "▲" y "▼" para seleccionar su nombre de usuario y luego toque la tecla "Entrar".

Aparecerá la pantalla de escaneo a PC o de envío de correo electrónico según sea apropiado. También puede introducir directamente su nombre de usuario utilizando las teclas numéricas del teclado.

* Si se designó una contraseña durante el registro de su información de usuario, aparecerá la pantalla de introducción de contraseña. Después de introducir la contraseña apropiada, toque la tecla "Entrar". Si la contraseña introducida concuerda con la registrada, aparecerá la pantalla apropiada de escaneo a PC o de envío de correo electrónico.

(Pulgadas)

(Métrica)

- 4 Seleccione el destino. Si está utilizando la función de escaneo a PC, vaya al paso siguiente. Si está utilizando la función de envío de correo electrónico, vaya directamente al paso 6.

- 5** Toque la tecla “Memorice PC usuario” si desea guardar los datos escaneados en la computadora de un usuario.
Los nombres de los usuarios registrados se visualizarán en el campo Destino. Vaya luego al paso 9.

(Pulgadas)

(Métrica)

- 6** Si desea introducir manualmente una dirección de correo electrónico, toque la tecla “Introduzca destino”. Aparecerá la pantalla Entre direcc. E-mail.(Destino) [Entrar direccion.(destino)].

(Pulgadas)

(Métrica)

- 7** Escriba la dirección de correo electrónico del destino deseado. Una vez introducida la dirección, toque la tecla “Final” y aparecerá la pantalla Seleccionar tipo de receptor.

(Pulgadas)

(Métrica)

- 8** Toque la tecla correspondiente a cómo desea usted enviar el mensaje a esa dirección (“Para:”, “CC:” o “CCO:”).

- 9** Si desea introducir una dirección de correo electrónico utilizando la libreta de direcciones personal o la libreta de direcciones compartida, toque la tecla “Direccion Libro”. Aparecerá la pantalla Libro de direcciones.

* La pantalla de abajo corresponde a la función de escaneo a PC.

(Pulgadas)


(Métrica)

10 Toque la ficha “Libro común” o la ficha “Lib privado” según sea apropiado. Se visualizarán los destinos registrados en esa libreta de direcciones. A continuación se ofrece un ejemplo de selección de un destino desde la libreta de direcciones compartida.


Utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para seleccionar el destino deseado y luego toque la tecla “Añadir destino”.

Si está utilizando la función de envío de correo electrónico, seleccione el destino deseado y luego elija cómo desea que el mensaje sea enviado a esa dirección (“Para:”, “CC:” o “CCO:”).

- * El número de los destinos seleccionados y ☒ aparecerán en la esquina superior derecha de la lista.
- * Si el software Address Book no está ejecutándose, la libreta de direcciones personal no se visualizará.



Pantalla de la función de escaneo a PC



Pantalla de la función de envío de correo electrónico

11 Una vez seleccionados todos los destinos a los que quiera enviar el correo electrónico, toque la tecla “Cerrar”. La pantalla volverá a la mostrada en el paso 6.

- * La pantalla de abajo corresponde a la función de escaneo a PC.

(Pulgadas)



(Métrica)



12 Verifique los destinos seleccionados. Utilice las teclas del cursor “▲” y “▼” para asegurarse de que todos los destinos seleccionados sean los correctos. Si en la lista aparece un destino incorrecto o que no es necesario, selecciónelo y toque la tecla “Borrar”.

(Pulgadas)



(Métrica)



• Ajustes de escaneo

13 El menú de ajustes de escaneo se visualiza en la parte derecha de la pantalla táctil. Si desea cambiar cualquier ajuste, toque la tecla correspondiente a ese ajuste. A continuación se ofrece un ejemplo del procedimiento seguido para especificar la orientación del original.

Toque la tecla “Fijar dir original”.

Aparecerá la pantalla Fijar dir original.

(Pulgadas)



(Métrica)




3. Ejecución de las operaciones necesarias en el escáner

- 14
- Si pone el original con su borde superior hacia la parte trasera del escáner, seleccione “Borde Trasero”. Si pone el original con su borde superior hacia la izquierda del escáner, seleccione “Su.r Izda. Esquina”. Toque la tecla “Cerrar” para registrar el cambio de ese ajuste o la tecla “Volver” si desea cancelar la operación y volver al ajuste anterior. La pantalla volverá a ser la mostrada en el paso 12.

* Si el ajuste para la orientación del original no es apropiado para la orientación actual, el escaneado no se llevará a cabo correctamente. Confirme la orientación del original cuando haga los ajustes de escaneado.

(Pulgadas)



- 16
- Si selecciona “On” bajo “Escanear lote” en el menú de ajuste de escaneado, después de terminar el escaneado del original aparecerá un mensaje preguntando si usted desea continuar con el escaneado o no.

Si desea continuar escaneando, ponga el siguiente original, cambie cualquier ajuste de escaneado que quiera y luego pulse la tecla de inicio.

Una vez terminado el escaneado de los originales, toque la tecla “Escaneo Finalizado”.



* La pantalla de arriba corresponde a la función de envío de correo electrónico.

(Métrica)




- 15
- Una vez verificados todos los ajustes, coloque el original y pulse la tecla de inicio. El escaneado del original empezará.

(Pulgadas)



(Métrica)




3-2 Escaneado con TWAIN

A continuación se explican los ajustes que son necesarios en el escáner para escanear utilizando la función TWAIN.


• Cuando realice la operación de escaneado en el escáner

- 1 Pulse la tecla del escáner para visualizar la pantalla Seleccionar función escaner.




- 2 Toque la tecla "TWAIN". Aparecerá la pantalla del modo TWAIN.


(Pulgadas)



(Métrica)




- 3 Coloque el original que desee escanear.



- 4 Ejecute TWAIN Source en la aplicación correspondiente. Aparecerá el cuadro de diálogo principal para TWAIN Source. Haga cualquier ajuste que desee, haga clic en "Conectar" en el cuadro de diálogo y, una vez hecha la conexión al escáner, haga clic en el botón "Exp.". El escaneado empezará.

• Cuando realice la operación de escaneado en su computadora

- 1 Ejecute TWAIN Source en la aplicación correspondiente. Aparecerá el cuadro de diálogo principal para TWAIN Source. Haga cualquier ajuste que desee y ponga una marca de verificación en la casilla de verificación "Expl.Esp.".
- 2 Haga clic en el botón "Conectar" en el cuadro de diálogo principal y, una vez hecha la conexión al escáner, haga clic en el botón "Exp.".
* Al poner una marca de verificación en la casilla de verificación "Expl.Esp." usted podrá iniciar la operación de escaneado real pulsando la tecla de inicio del escáner.
- 3 Ponga el original que desee escanear en el escáner y pulse la tecla de inicio. El escaneado empezará.
* Los ajustes de escaneado también se pueden realizar en el panel de operaciones del escáner. Cambie cualquier ajuste que usted quiera.
* Si introduce valores diferentes en su computadora y en el escáner para el mismo ajuste, los ajustes del escáner tendrán prioridad.



3-3 Ajuste de la función Conexión Base de Datos

(1) Preparaciones

Primero realice el siguiente procedimiento de ajuste para utilizar la función Conexión Base de Datos.

1. Instale el DB Assistant en la computadora del administrador de la red de datos.
2. Utilice el DB Assistant para realizar los ajustes relacionados para la función Conexión Base de Datos.
3. Utilice el Scanner File Utility en la computadora en la que desea memorizar los datos de imagen escaneados realice los ajustes relacionados para la función Conexión Base de Datos.


* La información para la(s) computadora(s) en la que se instaló DB Assistant y el Scanner File Utility debe registrarse por adelantado en el escáner en así o utilizando un examinador web de Internet.

* Para obtener información más detallada, consulte el manual en línea <Functions Edition (Edición de funciones)> de su manual de instrucciones.

La siguiente sección contiene una explicación compuesta principalmente de ajustes de la opción PDF Keyword Assist (que le permite agregar palabras clave como información de archivo a los archivos de datos de imagen escaneada).


(2) Como ajustar la función Conexión Base de Datos

- 1 Pulse la tecla del escáner. Aparecerá el menú "Scanner Mode Select".




- 2 Toque la tecla "Base dat. Conexión" ("Conexión Base datos"). Aparecerá la pantalla "Seleccionar nombre de remitente".

(Pulgadas)




(Métrica)




- 3 Utilice las teclas del cursor ▲ y ▼ para seleccionar el nombre del transmisor y toque la tecla "Entrar". Aparecerá la pantalla "Des de datos entrados" ("Dest de datos de entrada").

* También puede seleccionar el destino entrando directamente el correspondiente número de usuario en el teclado.

(Pulgadas)



(Métrica)




* Si se designó una contraseña durante el registro de ese destino, aparecerá primero la pantalla de introducción de contraseña. Después de introducir la contraseña apropiada, toque la tecla "Entrar". Si la contraseña introducida concuerda con la registrada, aparecerá la pantalla "Des de datos entrados" ("Dest de datos de entrada").

(Pulgadas)



(Métrica)



- 4** Utilice las teclas del cursor ▲ y ▼ para seleccionar el destino deseado para los datos y toque la tecla “Entrar”.

(Pulgadas)

(Métrica)

Los siguientes pasos describen el procedimiento cuando se utiliza la opción PDF Keyword Assist (que permite agregar palabras clave como información de archivo a los archivos de datos escaneados).

- * Para verificar información más detallada relacionada con un destino, utilice las teclas del cursor ▲ y ▼ para seleccionar el destino deseado y toque la tecla “Información”. La dirección IP u el/los número(s) de carpeta de memorización de la computadora de destino pueden verificarse.
- * Si se está utilizando la opción Database Assist (que crea un archivo csv de la información de archivo para los archivos de datos de imagen escaneada), y se especifica una contraseña en el software DB Assistant, será necesario entrar la correspondiente contraseña.

- 5** En la carpeta “Selección de carpeta”, si desea memorizar los datos en la carpeta resaltada actualmente, toque la tecla “Entrar”. Aparecerá la pantalla “Archivo de información”. En este caso, vaya al paso 7. Sin embargo, si desea memorizar los datos en una subcarpeta de la carpeta resaltada actualmente, toque la tecla “Cambiar carpeta”. Aparecerá el contenido de la carpeta resaltada actualmente.

- * Si hay un punto (“.”) incluido en el nombre de la carpeta de destino, es posible que no aparezca correctamente el nombre de la correspondiente carpeta en la pantalla “Selección de carpeta”.
- * El destino no puede cambiarse cuando está utilizando la opción Database Assist.

- 6** Utilice las teclas del cursor ▲ y ▼ para seleccionar la carpeta de destino deseado y toque la tecla “Entrar”. Aparecerá la pantalla “Archivo de información”.

- * Para mover un nivel hacia atrás en la jerarquía de carpetas, toque la tecla “Arriba”.
- * No es posible seleccionar una carpeta de destino que existe en un nivel más alto que la carpeta definida utilizando el Scanner File Utility.

- 7** Seleccione el ítem que desea registrar como palabra clave y toque la tecla “Entrar”. Aparecerá la pantalla de entrada para el ítem seleccionado.

(Los siguientes pasos explican el procedimiento cuando seleccione el ítem “Palabra clave”).

- * También puede cambiar el nombre del archivo seleccionando el ítem “Nombre fichero”.
- * La palabra clave registrada bajo los ítems “Palabra clave”, “Asunto”, “Conexión” y “Comentarios” se registrará como palabras clave en la correspondiente información de archivo.
- * Si está utilizando la opción Database Assist, los ítems disponibles serán diferentes.

3. Ejecución de las operaciones necesarias en el escáner

8 Utilice las teclas del cursor ▲ y ▼ para seleccionar la palabra clave que desea agregar para ese ítem y toque la tecla “Entrar”. El panel táctil volverá a la pantalla “Archivo de información”.

(Pulgadas)

Palabra clave

Volver

Cancel Job

001 Palabra clave01	006 Palabra clave06	Selección: 1
002 Palabra clave02	007 (Otros)	
003 Palabra clave03		
004 Palabra clave04		
005 Palabra clave05		

Cons. todas

Tec. clave

Entrar

Selecione palabra clave.

(Métrica)

Palabra clave

Volver

Cancel Job

001 Palabra clave01	006 Palabra clave06	Selección: 0
002 Palabra clave02	007 (Otros)	
003 Palabra clave03		
004 Palabra clave04		
005 Palabra clave05		

Cancelar todo

Entrar

Selecione palabra clave.

* Si desea entrar una nueva palabra clave que no sea uno de los que ya están registrado utilizando el software DB Assistant, seleccione el último ítem (“Otros”), y toque la tecla “Entrar”. Aparecerá una pantalla para entrar la nueva palabra clave. Para entrar una nueva palabra clave, toque la tecla “Tipo Carta”.

(Pulgadas)

Nueva palabra clave

Volver

Cancel Job

Palabra clave07

Tipo Carta

Entrar

Por favor introduzca nueva palabra clave.

(Métrica)

Nueva palabra clave

Volver

Cancel Job

Palabra clave07

Tipo carta

Entrar

Por favor introduzca nueva palabra clave.

9 Aparecerá un asterisco (“*”) al lado de cada ítem que se haya entrado o para la que se cambió la información. Una vez terminado de registrar la información, toque la tecla “Entrar”. Aparecerá el menú “Scan Settings”.

Archivo de información

Volver

Cancel Job


001 Índice completo	006 Conexión
002 Number de archivo	
003 Asunto	
004 *Palabra clave	
005 Comentarios	

Entrar

Selecione ítem para configuración. 003-006 solo puede ser PDF. 2/2

10 Ponga el original que desee escanear y pulse la tecla de inicio. El escaneado empezará.

- * Los ajustes de escaneado también se pueden ajustar según se desea realizando simplemente el correspondiente procedimiento de ajuste en el panel de operaciones del escáner.
- * Si introduce valores diferentes en su computadora y en el escáner para el mismo ajuste, los ajustes del escáner tendrán prioridad.



* Si desea cambiar cualquier información de archivo que haya registrado, toque la tecla “Trat.nue. entr.dat.” (“Pruebe otra vez”). El panel táctil volverá a la pantalla “Archivo de información”.

(Pulgadas)

Ahora escaneando

Original Enviando

----- 11 x 17"

----- '01/01/19 19:20

Fijar original. Pulsar tecla de comienzo.

Cancel Job

Conexión Base de Datos

Des. de datos entrados

Program02

Automático

Selecc. tamaño ori

Tamaño auto

Selección tamaño env

1 cara

Tipo original

300dpi

Escaneo Resolución

Trasero

Fijar dir original

PDF

Tipo fichero

Trat. nue. entr. dat.

Basico

Calidad

Editar

(Métrica)

Ahora escaneando

Original Transmite

----- A3

----- '01/01/19 19:20

Fijar original. Pulsar tecla de comienzo.

Cancel Job

Conexión base de datos

Dest de datos de entrada

Program02

Automático

Selecc. tamaño ori

Tamaño auto

Selección tamaño env

1 cara

Tipo original

300dpi

Escaneo resolución

Trasero

Fijar dir original

PDF

Tipo fichero

Pruebe otra vez

Basico

Calidad

Editar

- 11** Una vez terminada la operación de escaneado, aparecerá la siguiente pantalla. Si no hay más originales a escanear, toque la tecla “Ent.datos completo” (“Entrada de datos OK”).
- Si está utilizando la opción PDF Keyword Assist se agregará la información de archivo que acaba de registrar al archivo de datos de imagen escaneada y ese archivo se memorizará en la carpeta especificada.
 - Si está utilizando la opción Database Assist, la información de archivo que se registró se memorizará como archivo csv y ese archivo se memorizará junto con el archivo de datos de imagen escaneada en la carpeta especificada.

(Pulgadas)

Pre la tecla "Input data complete". Se inici. envío de datos
 Seleccione el método para continuar '01/01/19 19:20

Des. de datos entrados: Program02	Méto. a con. Modo igual entr. dat.	Cancelar
Sel. carp. entr. dat.	Entre nuev. datos	
		Ent. datos completo

N Usuario: User1

(Métrica)

Pulse "Entrada de datos OK".
 Seleccione cómo quiere continuar '01/01/19 19:20

Dest. de entrada de datos: Program02	Cómo cont. Misma configur.	Cancelar
Seleccione carpeta	Entre los nuevos dat	
		Entrada de datos OK

N Usuario: User1

- * Si desea utilizar nuevamente la función Conexión Base de Datos, toque la tecla “Sel.carp. entr.dat.” (“Seleccione carpeta”) realice el procedimiento desde el paso 4 en la página 3-6.
- * Si desea utilizar nuevamente la función Conexión Base de Datos, y con los mismos ajustes, toque la tecla “Modo igual entr. dat.” (“Misma configur.”) realice el procedimiento desde el paso 56 en la página 3-7.
- * Si desea utilizar nuevamente la función Conexión Base de Datos, y bajo la misma opción (PDF Keyword Assist vs. Database Assist), toque la tecla “Entre nuev.datos” (“Entre los nuevos dat”) realice el procedimiento desde el paso 5 en la página 3-7.

4. Localización de averías

4-1 Mensajes de error

Si aparece uno de los mensajes siguientes durante el escaneado, realice el procedimiento siguiente.

Mensaje	Procedimiento
Imposible usar el escaner	Asegúrese de que el cable de la red esté conectado firme y correctamente. Si este mensaje aparece inmediatamente después de encender el escáner, espere un rato (2 minutos aproximadamente) mientras se calienta el escáner.
Imposible encontrar el PC de destino. Comprobar el PC	Hay un problema en su computadora. Asegúrese de que Scanner File Utility esté ejecutándose y la computadora pueda recibir datos.
Este nombre esta ya en uso. Introduzca nuevo nombre	Registre un nombre diferente.
Este numero esta ya en uso. Introduzca un nuevo numero	Registre un número diferente.
Registro lleno	Borre cualquier ítem que no necesite y repita el procedimiento.
El tamaño de e-mail excede el limite de envio	Reduzca el número de páginas que están siendo transmitidas, o disminuya la resolución del escaneado, e intente transmitir de nuevo.
Numero no registrado. Introduzca el numero otra vez	El número introducido no es apropiado. Verifique que el número sea el correcto e introdúzcalo de nuevo.
Imposible encontrar el servidor SMTP. Contactar con el administrador	Asegúrese de que el cable de la red esté conectado firme y correctamente. Si este mensaje aparece inmediatamente después de encender el escáner, espere un rato (2 minutos aproximadamente) mientras se calienta el escáner. En cualquier otro caso, asegúrese de que el servidor SMTP esté ejecutándose, o consulte al administrador de su red.
Imposible encontrar lista direcciones personales del PC	Si el software Address Book no se ejecuta en su computadora, inícielo. Si ya está ejecutándose, asegúrese de que su computadora esté conectada correctamente a la red y que el cable de la red esté conectado correctamente a la tarjeta de interfaz del escáner.
Error en el sistema de escaner de red	Reinicie el escáner.
Error de comunicación	Si está utilizando la función de escaneado a PC, verifique el estado de la computadora de destino e intente realizar de nuevo la operación. Si está utilizando la función de envío de correo electrónico, asegúrese de que el servidor SMTP esté ejecutándose, o consulta al administrador de su red.
Error en PC de destino	Verifique el estado de la computadora de destino y luego intente realizar de nuevo la operación.
No se memorizó el archivo. Verifique la computadora de destino	Si la cantidad de datos supera la máxima capacidad del disco duro tal como está registrado en la Scanner File Utility en la computadora de destino, aumente el espacio disponible en el disco duro de la computadora y vuelva a tratar de utilizar. Si los datos con el mismo nombre de archivo se enviaron a más de un escáner a la vez, los datos no pueden memorizarse. Espere un poco y pruebe nuevamente o cambie el nombre del archivo.

Mensaje	Procedimiento
La aplicación del PC no esta disponible	Asegúrese de que Scanner File Utility esté ejecutándose en la computadora de destino.
PC de destino en uso. Intentelo mas tarde	La computadora de destino y el escáner están comunicándose actualmente. Espere un rato y luego intente realizar de nuevo la operación.
Version de Libro de Direcciones personal de PC diferente. Contacte con el administrador	Las versiones de Address Book no concuerdan. Consulte al administrador de su red.
Libro de Direcciones personal de PC en uso. Intentelo mas tarde	La Address Book designada y el escáner están comunicando actualmente. Espere un rato y luego intente realizar de nuevo la operación.
Este destino no esta programado	El destino seleccionado no está registrado. Registre ese destino o seleccione otro.
Contraseña incorrecta	Introduzca la contraseña correcta.
Confirme el nombre del dominio y del host.	El nombre del dominio del escáner y el nombre del anfitrión no han sido registrados correctamente. Verifique que el nombre del dominio del escáner y el nombre del anfitrión sean correctos. (Consulte "(3) Ajustes desde el panel táctil" en la página 2-2.)
Exceso de páginas originales. Se enviaron los documentos escaneados.	El número de originales supera 999, el máximo que puede transmitirse a la vez. Trasmítalos más originales por separado. * Cuando se transmite con estos ajustes tales como "2 caras" o "libro", puede haber casos en los que sólo 998 originales puedan escanear y transmitir.
Verifique los ajustes del Servidor de Base de Datos Contacte administrador. (Confirme el PC de la Base de Datos. Contacte con el administrador.)	No puede encontrar el DB Assistant. Asegúrese de que el DB Assistant funciona correctamente en la computadora donde está instalada.
Error de comunicación.	Se recibió una respuesta sin soporte del DB Assistant. Confirme la computadora en la que se instaló el DB Assistant.
Versión diferente de Asistente de la Base de Datos. Contacte administrador. (Versión diferente de Asistente de la Base de Datos. Contacte con el administrador.)	Las versiones de DB Assistant no concuerdan. Consulte al administrador de su red.
Error en el Asistente de la Base de Datos. Contacte administrador. (Error en el Asistente de la Base de Datos Contacte con el administrador.)	No pudo continuar con la comunicación porque se produjo un error con el DB Assistant o con la computadora en la que está instalada.
Asistente de Base de Datos en uso. Trate nevemente. (Asistente de Base de Datos en uso. Pruebe más tarde.)	El DB Assistant y otro escáner se están comunicando actualmente. Espere un rato y luego intente realizar de nuevo la operación.

5. Specifications

5-1 Especificación del escáner

Entorno de funcionamiento	IBM PC/AT o compatible OS: Windows 95 (OSR2), Windows 98 (Segunda edición), Windows NT 4.0 (Service Pack 5), Windows 2000, Windows Me o Windows XP CPU: Pentium a 133 MHz o más rápido (se recomienda Celeron a 266 MHz) RAM: Se recomiendan 64 MB o más Espacio de disco duro disponible: Se recomiendan 20 MB o más (se recomienda 300 MB o más) Unidad CD-RM: Una
Puerto Ethernet	100BASE-TX y 10BASE-T (conmutación automática)
Protocolo de red	TCP/IP
Protocolo de transferencia	Sistema especial (para enviar datos de imagen y hacer ajustes en las utilidades), SMTP (para la función de envío de correo electrónico) y HTTP (para hacer ajustes desde un examinador de web)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection